

Index KMP	Typ	Oznaczenie OEM	Uwagi	Oznaczenie Opakowania
	<b>EPSON</b>			
I01096.0001	Epson Stylus C42/C44/C46	T036140	czarny	<b>E3</b>
I01096.0030	Epson Stylus C42/C44/C46	T037140	kolor	<b>E4</b>
I01043.0001	Epson Stylus C41/43	T038140	czarny	<b>E68</b>
I01043.0030	Epson Stylus C41/43	T039040	kolor	<b>E69</b>
I00984.0001	Epson C60	T028401	czarny	<b>E5</b>
I00984.0030	Epson C60	T029401	kolor	<b>E6</b>
I01094.0001	Epson Stylus C62/CX3200	T040140	czarny	<b>E7</b>
I01094.0030	Epson Stylus C62/CX3200	T041040	kolor	<b>E8</b>
I01003.0001	Epson Stylus C64/C84/CX3600/CX6400/CX6600	T044140	czarny	<b>E70</b>
I01005.0003	Epson Stylus C64/C84 <b>zwiększona pojemność</b>	T044240	cyan	<b>E71</b>
I01005.0006	Epson Stylus C64/C84 <b>zwiększona pojemność</b>	T044340	magenta	<b>E72</b>
I01005.0009	Epson Stylus C64/C84 <b>zwiększona pojemność</b>	T044440	yellow	<b>E73</b>
I01005.0001	Epson Stylus C84 <b>zwiększona pojemność</b>	T043140	czarny	<b>E74</b>
I00986.0001	Epson Stylus C70/C80/C82	T032140	czarny	<b>E9</b>
I00986.0003	Epson Stylus C70/C80	T032240	cyan	<b>E10</b>
I00986.0006	Epson Stylus C70/C80	T032340	magenta	<b>E11</b>
I00986.0009	Epson Stylus C70/C80	T032440	yellow	<b>E12</b>
I01043.0003	Epson Stylus C82	T042240	cyan	<b>E57</b>
I01043.0006	Epson Stylus C82	T042340	magenta	<b>E58</b>
I01043.0009	Epson Stylus C82	T042440	yellow	<b>E59</b>
I00914.0001	Epson Stylus 800/1000	S020025	czarny	<b>E37</b>
I00915.0001	Epson Stylus Color	S020034	czarny	<b>E38</b>
I00915.0030	Epson Stylus Color	S020036	kolor	<b>E39</b>
I00916.0001	Epson Stylus Color II	S020047	czarny	<b>E40</b>
I00916.0030	Epson Stylus Color II	S020049	kolor	<b>E41</b>
I00959.0030	Epson Stylus Color 300	S020138	kolor	<b>E13</b>
I00960.0030	Epson Stylus Color 400/600/800/850/1520	S020089	kolor	<b>E19</b>
I00964.0001	Epson Stylus Color 440/460/640/660/Stylus Photo 1200	S020187	czarny	<b>E18</b>
I00965.0030	Epson Stylus Color 440/460/640/660/740/760/860/1160	S020191	kolor	<b>E19</b>
I00977.0001	Epson Stylus Color 480 / 580	T013401	czarny	<b>E1</b>
I00977.0030	Epson Stylus Color 480 / 580	T014401	kolor	<b>E2</b>
I00919.0030	Epson Stylus Color 500	S020097	kolor	<b>E18</b>
I00919.0001	Epson Stylus Color 500 / 400 / 600 / Photo	S020093	czarny	<b>E14</b>
I00985.0001	Epson Stylus Color 680	T017401	czarny	<b>E21</b>
I00985.0030	Epson Stylus Color 680	T018401	kolor	<b>E22</b>
I00966.0001	Epson Stylus Color 740/760/860/1160	S020189	czarny	<b>E20</b>
I00961.0001	Epson Stylus Color 800/1520	S020108	czarny	<b>E16</b>
I00978.0001	Epson Stylus Color 880	T019401	czarny	<b>E23</b>
I00979.0030	Epson Stylus Color 880	T020401	kolor	<b>E24</b>
I00968.0001	Epson Stylus Color 900 / 900N / 980	T003011	czarny	<b>E25</b>
I00968.0030	Epson Stylus Color 900 / 900N / 980	T005011	kolor	<b>E26</b>
I00963.0001	Epson Stylus Color 3000, Pro 5000, MJ 8000C	S020118	czarny	<b>E42</b>
I00963.0003	Epson Stylus Color 3000	S020130	cyan	<b>E43</b>
I00963.0006	Epson Stylus Color 3000	S020122	magenta	<b>E44</b>
I00963.0009	Epson Stylus Color 3000/Pro 5000	S020126	yellow	<b>E45</b>
I00962.0030	Epson Stylus Photo	S020110	kolor	<b>E46</b>
I00969.0030	Epson Stylus Photo 700/750/EX	S020193	kolor	<b>E33</b>
I00973.0001	Epson Stylus Photo 790/870/1270/1290	T007401	czarny	<b>E31</b>
I00974.0030	Epson Stylus Photo 790/870	T008401	kolor	<b>E32</b>
I00983.0001	Epson Stylus Photo 810/830/925/935	T026401	czarny	<b>E29</b>
I00983.0030	Epson Stylus Photo 810/830/925/935	T027401	kolor	<b>E30</b>
I00987.0001	Epson Stylus Photo 950	T033140	czarny	<b>E51</b>
I00987.0003	Epson Stylus Photo 950	T033240	cyan	<b>E52</b>
I00987.0006	Epson Stylus Photo 950	T033340	magenta	<b>E53</b>
I00987.0009	Epson Stylus Photo 950	T033440	yellow	<b>E54</b>
I00987.0043	Epson Stylus Photo 950	T033540	light cyan	<b>E55</b>
I00987.0046	Epson Stylus Photo 950	T033640	light magenta	<b>E56</b>

Index KMP	Typ	Oznaczenie OEM	Uwagi	Oznaczenie Opakowania
I00970.0030	Epson Stylus Photo 1200	T001011	kolor	<b>E33</b>
I00976.0030	Epson Stylus Photo 900/1270/1290	T009401	kolor	<b>E34</b>
I00982.0001	Epson Stylus Photo 2000P	T015401	czarny	<b>E35</b>
I00982.0030	Epson Stylus Photo 2000P	T016401	kolor	<b>E36</b>
I01097.0042	Epson Stylus Photo 2100	T034840	matte black	<b>E65</b>
I01097.0040	Epson Stylus Photo 2100	T034140	photo black	<b>E60</b>
I01097.0041	Epson Stylus Photo 2100	T034740	light black	<b>E61</b>
I01097.0003	Epson Stylus Photo 2100	T034240	cyan	<b>E62</b>
I01097.0043	Epson Stylus Photo 2100	T034540	light cyan	<b>E66</b>
I01097.0006	Epson Stylus Photo 2100	T034340	magenta	<b>E63</b>
I01097.0046	Epson Stylus Photo 2100	T034640	light magenta	<b>E67</b>
I01097.0009	Epson Stylus Photo 2100	T034440	yellow	<b>E64</b>
I00967.0003	Epson Stylus Pro 5000 2x70 ml	SO20147	cyan	<b>E46</b>
I00967.0006	Epson Stylus Pro 5000 2x70 ml	SO20143	magenta	<b>E47</b>
I00972.0001	Epson Stylus Pro 7000	T460011	czarny	-
I00972.0003	Epson Stylus Pro 7000	T463111	cyan	-
I00972.0006	Epson Stylus Pro 7000	T462011	magenta	-
I00972.0009	Epson Stylus Pro 7000	T461011	yellow	-
I00972.0043	Epson Stylus Pro 7000	T465011	light cyan	-
I00972.0046	Epson Stylus Pro 7000	T464011	light magenta	-
I00971.0001	Epson Stylus Pro 9000	T407011	czarny	-
I00971.0003	Epson Stylus Pro 9000	T410011	cyan	-
I00971.0043	Epson Stylus Pro 9000	T412011	light cyan	-
I00971.0006	Epson Stylus Pro 9000	T409011	magenta	-
I00971.0046	Epson Stylus Pro 9000	T411011	light magenta	-
I00971.0009	Epson Stylus Pro 9000	T408011	yellow	-
I00913.0001	Epson SQ 1170	S020010	czarny	<b>E48</b>
I00911.0001	Epson SQ 2550/SQ850/TSQ4800/BS800	S020002	czarny	<b>E50</b>
I01004.0001	R200/R300/R300M/RX500	T048140	czarny	<b>E75</b>
I01004.0003	R200/R300/R300M/RX500	T048240	cyan	<b>E76</b>
I01004.0006	R200/R300/R300M/RX500	T048340	magenta	<b>E77</b>
I01004.0009	R200/R300/R300M/RX500	T048440	yellow	<b>E78</b>
I01004.0043	R200/R300/R300M/RX500	T048540	light cyan	<b>E79</b>
I01004.0046	R200/R300/R300M/RX500	T048640	light magenta	<b>E80</b>
I01010.0040	R800	T054140	czarny	<b>E81</b>
I01010.0042	R800	T054840	czarny-matowy	<b>E82</b>
I01010.0003	R800	T054240	cyan	<b>E83</b>
I01010.0006	R800	T054340	magenta	<b>E84</b>
I01010.0009	R800	T054440	yellow	<b>E85</b>
I01010.0002	R800	T054940	blue	<b>E86</b>
I01010.0007	R800	T054740	red	<b>E87</b>
I01010.0099	R800	T054040	gloss-opt.	<b>E88</b>
I01012.0001	Stylus Photo RX420/ RX425	T055140	czarny	<b>E89</b>
I01012.0003	Stylus Photo RX420/ RX425	T055240	cyan	<b>E90</b>
I01012.0006	Stylus Photo RX420/ RX425	T055340	magenta	<b>E91</b>
I01012.0009	Stylus Photo RX420/ RX425	T055440	yellow	<b>E92</b>
I01603.0001	Stylus D88/D68/Photo/DX/3800/DX/3850/DX/4800/DX/4851 DX4200	T061140	czarny	<b>E97</b>
I01603.0003	Stylus D88/D68/Photo/DX/3800/DX/3850/DX/4800/DX/4851 DX4200	T061240	cyan	<b>E98</b>
I01603.0006	Stylus D88/D68/Photo/DX/3800/DX/3850/DX/4800/DX/4851 DX4200	T061340	magenta	<b>E99</b>
I01603.0009	Stylus D88/D68/Photo/DX/3800/DX/3850/DX/4800/DX/4851 DX4200	T061440	yellow	<b>E100</b>
I01040.0001	Stylus Photo RX 700	T559140	black	<b>E101</b>
I01040.0003	Stylus Photo RX 700	T559240	cyan	<b>E102</b>
I01040.0006	Stylus Photo RX 700	T559340	magenta	<b>E103</b>
I01040.0009	Stylus Photo RX 700	T559440	yellow	<b>E104</b>
I01040.0043	Stylus Photo RX 700	T559540	light cyan	<b>E105</b>

Index KMP	Typ	Oznaczenie OEM	Uwagi	Oznaczenie Opakowania
I01040.0046	Stylus Photo RX 700	T559640	light magenta	<b>E106</b>